

AJAX

Instructiekaart

Bij gebruik zonder groepen

Scan de QR code om de uitgebreide gebruikers-handleiding online te raadplegen.



Copyright: ARAS Security

Het systeem volledig inschakelen (eenvoudig)



of



Druk op deze knop Druk op deze knop

Het systeem schakelt nu in. Gedurende 30 seconden is een zoemer te horen (sirene).

Het systeem inschakelen in nachtstand (eenvoudig)



of



Druk op deze knop Druk op deze knop

Het systeem schakelt gedeeltelijk in. Gedurende 30 seconden is een zoemer te horen (sirene).

Het systeem volledig inschakelen (gebruikerscode)

Voer uw gebruikers ID in en druk op *
Voer dan uw code in en druk op deze knop.

Voorbeeld gebruikers ID:
01*1234



Het systeem schakelt in. Gedurende 30 seconden is een zoemer te horen (sirene).

Let op! Bij gebruik van het keypad altijd vooraf een willekeurige toets indrukken om het keypad te activeren.

Het systeem uitschakelen



of



Voer uw gebruikers ID in en druk op *.
Toets uw code in druk op deze knop.

Druk op deze knop

 <p>Foutieve code</p> <ul style="list-style-type: none">• Langere pleptoon• Toetsen knipperen	 <p>Geen verbinding HUB</p> <ul style="list-style-type: none">• Langere pleptoon• Fout indicator knippert
 <p>Open Zone</p> <ul style="list-style-type: none">• Langere pleptoon• Uitschakel indicator knippert	 <p>Teveel foutieve pogingen</p> <ul style="list-style-type: none">• Langere pleptoon• Toetsen indicatoren knipperen, behalve fout indicator

Betreed het pand. Er zal een zoemer te horen zijn. De zoemer zal stoppen na uitschakeling.

AJAX

Instructiekaart

Bij het gebruik van groepen

Scan de QR code om de uitgebreide gebruikershandleiding online te raadplegen.



Copyright: ARAS Security

Het systeem volledig inschakelen (eenvoudig)



of



Druk op deze knop Druk op deze knop

Het systeem schakelt nu in. Gedurende 30 seconden is een zoemer te horen (sirene).

Het systeem inschakelen in nachtstand (eenvoudig)



of



Druk op deze knop Druk op deze knop

Het systeem schakelt gedeeltelijk in. Gedurende 30 seconden is een zoemer te horen (sirene).

Een specifieke groep inschakelen (gebruiker 1 schakelt groep 2)

Voer uw gebruikers ID in en druk op *
voer dan uw code in en druk op * en voer het groepsnummer in druk op deze knop.
(Bijv O1*1234*02)



Een groep van het systeem schakelt in. Gedurende 30 sec. is een zoemer te horen (sirene).

Let op! Bij gebruik van het keypad altijd vooraf een willekeurige toets indrukken om het keypad te activeren.

Het systeem uitschakelen



of



Voer uw gebruikers ID in en druk op *.
Toets uw code in druk op deze knop.

Druk op deze knop

Betreed het pand. Er zal een zoemer te horen zijn. De zoemer zal stoppen na uitschakeling.

Een specifieke groep uitschakelen (gebruiker 3 schakelt groep 7)

Voer uw gebruikers ID in en druk op *
voer dan uw code in en druk op * en voer het groepsnummer in druk op deze knop.
(Bijv O3*1234*07)



Betreed het pand. Er zal een zoemer te horen zijn. De zoemer zal stoppen na uitschakeling.